

COTTO παραδοσιακό, ανυάλωτα κεραμικά ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -

Τοποθέτηση

Στεγανοποίηση με
IM - 1001

Προσοχή να μην τρέχει το υλικό στα
πλευρά των πλακιδίων

Αρμολόγηση με στόκο
τσιμεντοειδούς βάσης

Προσοχή στη χρήση ακρυλικών ενίσχυσης καλύτερη είναι η
χρήση ειδικών αρμολογημάτων για μεγαλύτερα πλάτη αρμών

Καθαρισμός υπολειμμάτων
αρμού με όξινο καθαριστικό
AS-1201

Προσοχή εάν το υλικό αρμολόγησης
περιέχει πολλές ρητίνες μπορεί να
συνδυασμός με αλκαλικό καθαριστικό

Προστασία δαπέδου με ειδικό
χαρτί και στέγνωμα δαπέδου για
2-4 εβδομάδες

Προστασία με FV-1881
για βρεγμένη όψη

Προστασία με F-1301,
2 χέρια ένα κάθε ημέρα

Καθάρισμα – συντήρηση
με SEA-1971

Καθάρισμα – συντήρηση
με SEA-1971